

Vartotojo vadove pateiktos prietaiso, priedų ir vartotojo sąsajų iliustracijos yra tik informacinės. Faktinis prietaisas ir funkcijos gali skirtis dėl prietaiso patobulinimų.

Daugiau informacijos rasite apsilankę svetainėje adresu www.mi.com
Išsamų el. vadovą rasite adresu www.mi.com/global/service/userguide

Xiaomi Mi Electric Scooter 3

Originalios instrukcijos vertimas

DDHBC16NEB



CE.00.0040.50-A

Naudojimo instrukcija






Pakuotės turinys



T formos šešiakampis raktas



Varžtai



Akumuliatoriaus įkroviklis



Naudojimo
instrukcija



Svarbi informacija



Specifikacijos




Prailginimo antgalis




Padanga




Surinkimas ir nustatymas



- 1 Sulenkite vairo vamzdį aukštyn, pritvirtinkite ir nuleiskite atramą.



- 2 Ant vamzdžio sumontuokite vairą.



3


T formos šešiabriauniu raktu priveržkite varžtus abiejose vamzdžio pusėse.




Paspirtuko įkrovimas

Prieš pirmą kartą naudodami paspirtuką, akumuliatoriaus suaktyvinimui paspirtuką kraukite tris sekundes.
Priešingu atveju jūsų paspirtukas negalės būti įjungtas.

Įkraunant bateriją, nepalikite įkrovimo įrenginio be priežiūros (ypač per naktį)





1 Pakelkite guminį atvartą.

2 Prijunkite maitinimo adapterį į įkrovimo prievadą.

3 Baigę įkrauti, atjunkite.

4 Uždėkite atgal guminį atvartą.

Paspirtukas pilnai įkrautas, kai įkroviklio šviesos diodas pasikeičia iš raudonos (kraunamas) į žalią (įkrautas).




Prisijunkite prie „Mi Home“ / „Xiaomi Home App“.




- 1 Neaktyvuotas paspartukas ir toliau pypsi, o jo greitis ribojamas iki 10 km/val..

Mi Home / Xiaomi Home




- 2 Programos atsisiuntimui ir įdiegimui nuskaitykite QR kodą.


** Programėlė Europoje (išskyrus Rusiją) vadinama „Xiaomi Home“ programėle. Jūsų įrenginyje rodomas programos pavadinimas turėtų būti laikomas numatytoju.




- 3 Atidarykite „Mi Home“ / „Xiaomi Home“ programą.



- 4 Viršutiniame dešiniajame kampe bakstelėkite „+“ ir įrenginio pridėjimui vadovaukites nurodymais.



- 5 Norėdami pirmą kartą suaktyvinti paspirtuką, vykdykite programėlės ekrane pateikiamas instrukcijas.



- 6 Pypsėjimas nesiliaus tol, kol paspirtukas nebus suaktyvintas.


Kaip važiuoti paspirtuku?




- 1 Įspėjimas. Dėvėkite šalną, alkūnių ir kelių apsaugas.




- 2 Užlipkite ant pakojo viena koja, o kitą lėtai spirkitės žeme.




- 3 Riedėjimo greičiui viršijus 5 km/h, įsijungia akceleratorius.



- 4 Staigiam stabdymui, atleiskite akceleratorių ir nuspauskite stabdžių svirtį.




- 5 Sukdami pakreipkite kūną vairavimo kryptimi ir lėtai pasukite vairą.




- 6 Statydami paspirtuką, nuleiskite atramą.



Sauga




Važiuodami visada venkite kliūčių.




Važiuojant per greičio kalnelius, lifto durų slenkščius, nelygius kelius ar kitus nelygius paviršius išlaikykite 5-10 km/h greitį. Geresniam minėtų paviršių suregulavimui šiek tiek sulenkite kelius.


Saugokitės pavojų




Stenkitės neatsitrenkti galvą į durų staktas, lifto ir kitas virš galvos esančias kliūtis.



Nespauskite akceleratoriaus vesdamiesi paspirtuką.




Jei vietiniai įstatymai nenustato kitaip, draudžiama ir neteisėta važiuoti viešaisiais keliais, greitkeliais ir autostradomis.



Važiuodami dideliu greičiu staigiai nekeiskite vairavimo krypties.



Namėginkite atlikti pavojingų veiksmų.




Ant vairo nekabinkite krepšių ar kitų sunkių daiktų.



Nevažiukite ant vienos kojos.



Nebandykite atlikti pavoingų veiksmų.



Važiuodami nuokalne nedidinkite greičio, o greičio sumažinimui stabdykite laiku. Esant stačiai įkalnei, reikia nulipti nuo paspirtuko ir jį stumti.




Važiuodami paspirtuku, nesinaudokite mobiliuoju telefonu ir nesidėkite ausinių.




Nevažinėkite lyjant. Nevažiukite per balas ar kitas (vandens) kliūtis.



Nevežkite jokių keleivių, įskaitant vaikus.



Nelaikykite kojų ant galinio purvasargio.




Nelieskite diskinio stabdžio.

Neatlikite pavojingų veiksmų




Važiuodami nepaleiskite vairo.




Nebandykite važiuoti aukštyn ar žemyn laiptais, taip pat nebandykite šokinėti per kliūtis.




Sulankstymas ir nešimas



- 1 Pakelkite apsauginį užraktą ir nuspauskite greito atleidimo svirtį.



- 2 Pakelkite apsauginį užraktą ir vėl nuspauskite greito atleidimo svirtį, tada sulenkite vamzdį.




- 3 Sulygiuokite vamzdį ir sagtį ir sukabinkite juos.
- 4 Nešdami laikykite vamzdį viena arba abiem rankomis.
DE Halten Sie den Lenkervorbau mit

- 5 Atjunkite vamzdžio svirtį nuo purvasargio sagties.




Diskinio stabdžio reguliavimas



Prieš reguliuodami įsitikinkite, kad paspiirtukas yra išjungtas ir nekraunamas.

Jei stabdys per įtemptas/atsilaisvinęs, 4 mm šešiabriauniu raktu atsukite suporto varžtą. Tada šiek tiek sureguliuokite stabdžių liniją (sumažinkite / padidinkite ilgį) ir vėl priveržkite varžtą.

Padangos vožtuvo galvutė




Atsukite vožtuvo dangtelį.

Prijunkite prailginimo antgalį prie padangos vožtuvo galvutės.


Padangos pripūtimui prijunkite pompą.



Paspirtuko užrakinimas




Užrakinti



Atrakinti

Kai paspirtukas užrakintas, variklis taip pat užrakintas ir priekiniai žibintai automatiškai išsijungia, o valdymo skydelyje bus rodoma piktograma.

Nustatykite slaptažodį



Bakstelėkite čia>" More Settings/ Daugiau nustatymų">"Nustatyti slaptažodį /Set password"

Pastaba. Nenustačius slaptažodžio, paspirtuką galima atrakinti naudojant Mi Home/Xiaomi Home programėlę iš bet kurio telefono. Įsigiję paspirtuką, kuo greičiau programoje nustatykite slaptažodį. Pamišę slaptažodį, apsilankykite www.mi.com arba kreipkitės pagalbos į garantinį skyrių.