Vertimas iš anglų kalbos

S1 atjauninančių karštų SPA akmenų kolekcija
Naudotojo vadovas

Suteikite sau malonumą savo namuose su S1 atjauninančių karštų SPA akmenų kolekcija.

Trumpai apie ELEEELS S1

1) 8 karšti bazalto akmenys šilumos terapijai ir masažui karštais akmenimis.
2) Aplinkos šviesos terapijos valdymas.
3) Įjungimo / išjungimo jungiklis temperatūros valdymui.
4) Įkrovimo prievadas.
5) Aromaterapinis masažo aliejus.

Svoris: 4,41 svaro / 2 kg.
Maitinimas : 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A.
Išėjimas: 24,0 V, 2,0 A, 48,0 W.

Patentuotas dizainas.

Nuo mažo karščio iki didelio karščio.
Universalus adapteris.

3 dydžių karšti akmenys.

Kryžkaulio akmuo
Skersmuo: 3,25 colio.
Skirta procedūroms su apatine nugaros dalimi (kryžkaulis), pilvu ar tarp pečių.

Standartinis akmuo
Skersmuo: 2,5 colio.
Skirtas procedūroms su rankomis, šlaunimis, blauzdomis, delnais, pėdų skliautais ir sprandu.

Veido akmuo
Skersmuo: 2 coliai.
Skirtas procedūroms su veidu, rankomis ir kaklu.

VEIKIMAS – ŠILUMOS TERAPIJA IR MASAŽAS KARŠTAIS AKMENIMIS

- Pastumkite maitinimo jungiklį aukštyn ir įjunkite padėklą. Jis pradės mirksėti žalios spalvos šviesos diodais. Yra du kaitinimo nustatymai. Nustatykite maitinimo jungiklį į vidurinę padėtį mažam karščiui ir nustatykite maitinimo jungiklį į viršutinę padėtį dideliam karščiui. Mažas karštis yra apie 48 ˚C, o didelis karštis yra apie 55 ˚C.
- Pirmą kartą naudodami akmenis visada pradėkite nuo mažo karščio.
- Uždėkite akmenis ant padėklo ir juos įkaitinkite. Masažo akmenys įkais maždaug po 10 minučių. Norint aukštesnės akmenų temperatūros, juo reikia ilgiau pakaitinti.
- Visada pirmiausia palieskite akmenį prieš paimant į rankas ar uždedant ant kūno.
- Uždėkite karštus akmenis ant partnerio sprando, nugaros, juosmens, rankų, pečių arba kojų, kad būtų galima mėgautis šilumos terapija.
- Prieš mėgaudamiesi karštų akmenų masažu ir pradėdami trinti karštais akmeninis įvairias kūno vietas, ant partnerio odos užpilkite nedidelį kiekį ELEEELS masažo aliejaus.
- Paimkite bet kurį karštą akmenį ir juo patrinkite norimą vietą.
- Padėkite karštą akmenį atgal ant padėklo ir vėl jį pakaitinkite ar palaikykite šilumą, jei reikia.

- Nustatykite maitinimo jungiklį į apatinę padėtį ir išjunkite padėklą. Padėklas automatiškai išsijungia po 90 minučių seanso. Taip pat prašome išjungti maitinimo jungiklį.

VEIKIMAS – APLINKOS ŠVIESA
Violetinė.
Indigo.
Mėlyna.
Žalia.
Geltona.
Oranžinė.
Raudona.

Viršutinis šviečiančio žiedo mygtukas
Paspauskite vieną kartą, jei norite, kad šviesos diodai lėčiau mirksėtų vaivorykštės spalvomis.

Dešinysis šviečiančio žiedo mygtukas
Perbraukite pirštu per mygtuką, jei norite, kad šviesos diodai šviestų sodresnėmis spalvomis.

Viršutinis šviečiančio žiedo mygtukas
Spustelkite mygtuką, norėdami pasirinkti vieną iš trijų šviesos intensyvumo lygių. Palieskite ir 3 s palaikykite pirštą, norėdami įjungti ar išjungti šviesos terapijos šviesos diodus.

Dešinysis šviečiančio žiedo mygtukas
Perbraukite pirštu per mygtuką, jei norite, kad šviesos diodai šviestų mirksėdami.

Šviesos terapijos šviesų diodai automatiškai įsijungia, kai įjungiamas padėklo maitinimas. Numatytasis režimas yra mirksinti žalia spalva.

Vieną kartą paspauskite viršutinį šviečiančio žiedo mygtuką, kad šviesos diodai rečiau mirksėtų vaivorykštės spalvomis.

Perbraukite pirštu per dešinįjį šviečiančio žiedo mygtuką, kad šviesos diodai šviestų sodresnėmis spalvomis.

Perbraukite pirštu per kairįjį šviečiančio žiedo mygtuką, kad šviesos diodai šviestų mirksinčiomis vaivorykštės spalvomis.

Palieskite apatinį šviečiančio žiedo mygtuką, norėdami pasirinkti vieną iš trijų šviesos intensyvumo lygių (tik kai pasirinktos sodrios spalvos).

Palieskite ir 3 s neatitraukite piršto, norėdami įjungti ar išjungti šviesos terapijos šviesos diodus.

ĮSPĖJIMAI
- Šis prietaisas specialiai skirtas kūno masažui karštais bazalto akmenimis.
- Prietaisas ir jo komponentai nepritaikyti tam, kad jais galėtų naudotis vaikai. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Akmenis ant padėklo dėkite švelniai.
- Visada iš pradžių palieskite akmenis, kad pajustumėte jų temperatūrą, prieš paimdami į rankas ar uždėdami ant kūno.
- Atminkite, kad kaitinimo plokštė gali labai įkaisti veikimo metu. Ji išlieka karšta dar kurį laiką po to, kai prietaisas išjungiamas. NIEKADA nesilieskite prie karštos kaitinimo plokštės.

- Nedelsiant nutraukite masažą, jei pasijuntate nekomfortiškai.
- Nenaudokite prietaiso drėgnose patalpose.
- Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo maitinimo lizdo, jeigu juo ilgai nesinaudosite ir prieš valymą.
- Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas prieš atjungiant nuo maitinimo šaltinio.
- Šlapiomis ar drėgnomis rankomis nelieskite kištuko ar maitinimo jungiklio.
- Nelaikykite prietaiso šalia karščio šaltinio, vandens ar kitų skysčių.
- Nestumdykite prietaiso kai jis veikia.
- Ant padėklo nedėkite jokių daiktų ir nepilkite skysčio.
- Jeigu prietaisas nustoja veikti, nedelsiant išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo šaltinio. Prieš bandydami pakartotinai naudoti prietaisą kreipkitės patarimo į profesionalus.
- Neišsukite varžtų ir nebandykite ardyti prietaiso.
- Nemėtykite prietaiso.
- Nebandykite kaip nors modifikuoti prietaisą.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS
- Prietaisą valykite minkštu rankšluosčiu. Naudokite minimalų kiekį ploviklio masažo aliejui nuvalyti.
- Nevalykite prietaiso cheminėmis medžiagomis ar spiritu.
- Naudokite tik ELEEELS pateiktą kintamos srovės adapterį.

ATSAKOMYBĖ
Nenaudokite ELEEELS S1 be gydytojo sutikimo, jei esate nėščia, jums įstatytas širdies stimuliatorius arba diagnozuota bet kuri iš šių ligų: širdies liga, piktybinis navikas, stuburo skoliozė ar anomalija, hipertenzija, osteoporozė, trombozė, sunki aneurizma, dermatitas ir kitos odos infekcijos (įskaitant poodinio audinio uždegimą), žaizdos ir sunkūs kraujotakos sutrikimai. Mūsų karštas akmuo yra natūralus produktas ir buvo poliruotas rankomis, todėl jame yra nedideli spalvos, gyslų, tekstūros, kontūro ar atspalvio skirtumai.

GARANTIJA
JEI PER VIENERIUS METUS NUO PIRKIMO DIENOS ŠIS GAMINYS SUGENDA DĖL MEDŽIAGOS AR GAMYBOS DEFEKTO, ELEEELS NEMOKAMAI PATAISYS ARBA PAKEIS GAMINĮ AR REIKALINGUS KOMPONENTUS.

GARANTIJA NETAIKOMA, JEIGU:
(a) žala padaroma įvykio metu, dėl piktnaudžiavimo, netinkamo transportavimo;
(b) gaminiui buvo atliktas neleistinas remontas;
(c) gaminys buvo naudojamas nesilaikant ELEEELS priežiūros instrukcijų;
(d) padaryta žala viršija gaminio kainą;
(e) gaminys sugedo dėl netinkamo laikymo ir (arba) apsaugos naudotojo patalpose;
(f) nėra dokumento su gaminio pirkimo data.

Apsilankykite nurodytu adresu, jei reikia naudotojo vadovo kita kalba:
http://www.eleeels.com/im